

Willkommen – das ist Ihre neue Kundenampel



Ampel



Saugnapfe




Lader




Fernsteuerung


Inbetriebnahme




- 1 Batterie einschalten
- 2 Fernbedienung drücken
 - 1) Rot → Rot
 - 2) Grün → Grün
 - 3) Grau → Aus
- 3 Pfeil-Orientierung und Helligkeit von rot und grün einstellen:
Farbe Grün wählen, dann Knopf 3 öfter drücken




Laden der Batterie – ca. 8h bis voll



- 1 Achten Sie darauf, dass der Schalter links () steht und die Lampe nicht leuchtet.
- 2 Ladegerät anstecken. Die rote LED fängt zu blinken an. Wenn der Akku voll ist, leuchtet die LED durchgehend.

Dauerbetrieb (24/7) am Ladegerät ist möglich!



- 1 Batterie ausschalten – Schalter nach rechts ()
- 2 Ladegerät anstecken

Längere Lagerung

- 1 Batterie ausschalten. Bei ca. 20 Grad lagern. Zur Vermeidung von Tiefentladung einmal jährlich nachladen.